

**Základní podmínky činností dodavatelů prací nebo služeb v areálu
TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.
Provoz VT – Válcovna trub, Ostrava**

I. Základní ustanovení

1. Předmětem a účelem těchto Základních podmínek činností dodavatelů prací a služeb v VT – Válcovně trub (dále jen "Základní podmínky"), je závazné vymezení pravidel působení dodavatelů prací a služeb (dále jen „zhotovitel“) v oblasti zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZ), požární ochrany a prevence závažných havárií, ochrany životního prostředí a ochrany majetku, jakož i v dalších oblastech souvisejících s činností a působením zhotovitele v areálu provozu VT – Válcovna trub (dále též „VT“).

2. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za plnění těchto „Základních podmínek“ svými zaměstnanci nebo zástupci, resp. zaměstnanci nebo zástupci třetích osob, pokud tyto třetí osoby poskytují na straně zhotovitele práce nebo služby v areálu VT (veškeré osoby poskytující služby na straně zhotovitele dále souhrnně jen "osoby zhotovitele"). Zhotovitel je takto vůči objednateli odpovědný za to, že veškeré povinnosti, které pro „osoby zhotovitele“ z těchto „Základních podmínek“ vyplývají, budou „osobami zhotovitele“ plněny s tím, že v případě jejich neplnění může objednatel vyvodit vůči zhotoviteli sankce v souladu s těmito základními podmínkami.

3. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za splnění všech povinností, stanovených zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „ZoZ“), včetně toho, že zhotovitel:

- neumožní výkon nelegální práce ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) ZoZ,
- řádně splní své oznamovací povinnosti dle ustanovení § 87 ZoZ,
- podle ustanovení § 102 odst. 3 ZoZ povede evidenci a bude uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území České republiky, a to po dobu trvání zaměstnání a dobu 3 let od skončení zaměstnávání tohoto cizince u zhotovitele, a na žádost objednatele prokáže plnění těchto povinností.

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě neplnění či porušení výše uvedených povinností odpovídá objednateli za škodu, která mu v důsledku toho vznikne.

4. Pro potřeby těchto „Základních podmínek“ se pod pojmem "žadatel" rozumí osoba specifikovaná v textu příslušné smlouvy, požadující danou práci a zajišťující přejímku prací a služeb. Představitelem pro BOZ se rozumí odborně způsobilá osoba pověřená objednatelem k výkonu činností v oblasti BOZ a prevence rizik.

5. „Osoby zhotovitele“ mohou používat zařízení TŽ pouze s dokumentací TŽ nebo ve shodě s ní.

6. Objednatel je společností certifikovanou podle ISO 14001, ISO 9001 a ISO/TS 16949, a tudíž i zhotovitel musí dodržovat nezbytné podmínky vyžadované těmito normami, byť sám nemusí být certifikován s výjimkou specifikovaných činností s vazbou na zajištění kvality, kde je požadován certifikát ISO.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví

1. „Osoby zhotovitele“ jsou povinny dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci zhotovitelské dokumentace, jejíž nedílnou součástí je technologický nebo pracovní postup. Zhotovitel odpovídá za to, že všechny „osoby zhotovitele“ jsou odborně a zdravotně způsobilé k potřebným pracovním činnostem. Platné doklady o odborné a zdravotní způsobilosti „osob zhotovitele“ musí být uloženy u zhotovitele a na požádání objednatele je zhotovitel povinen je bezodkladně předložit k nahlédnutí. Neprokázání odborné či zdravotní způsobilosti „osob zhotovitele“ opravňuje představitele pro BOZ k udělení okamžitého zákazu výkonu prací těmito osobami, objednatel pak k udělení okamžitého zákazu vstupu těmto osobám do areálu VT, aniž by tyto skutečnosti měly vliv na řádné plnění povinností zhotovitelem.

2. „Osoby zhotovitele“ jsou povinny respektovat kontrolní orgány objednatele v oblasti bezpečnosti a hygieny práce. Postavení tohoto kontrolního orgánu objednatele má Představitel pro BOZ a smluvní dodavatel služeb BOZ (ENVIFORM a.s.) V případě zjištění porušování zásad BOZ „osobami zhotovitele“, je zhotovitel povinen zjednat nápravu dle pokynů kontrolního orgánu, včetně respektování zákazu prací či vykázaní porušovatelů z areálu VT.

3. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události (úraz, otrava plynem, dopravní nehoda, havárie, výbuch, únik chemických látek a přípravků, živelné pohromy, apod.) při pracovní činnosti zhotovitele je

povinností zhotovitele neprodleně informovat objednatele, na dispečink jednotky hasičského záchranného sboru, Vítkovice a.s., ze závodního tel. na číslo 150 nebo kl.2918, nebo z mobilního telefonu 596 614 580 a vedoucího směny VT na kl.6767 nebo 724 643 346 a spolupracovat s nimi a řídit se jejich pokyny. „Osoby zhotovitele“ jsou povinny dodržet všechna opatření objednatele vyplývající ze vzniku mimořádných událostí, jakož i pokyny havarijních komisí, hasičského záchranného sboru, členů ostrahy, dispečinků, krizových štábů a příslušníků zdravotní služby, působících v areálu VT.

4. Hutní a další technologie ve VT se vyznačují riziky ohrožení zdraví, zejména nebezpečím:

- popálení rozstříkem roztavených látek (železo, ocel, struska);
- popálení o horký povrch materiálu a technologických zařízení;
- mechanickým (zachycení, stlačení, udeření) od technologických zařízení (hutní agregáty, stroje na zpracování materiálu, pohony, obslužné stroje, tvářecí stroje a jiná zařízení);
- z toxických a výbušných plynů;
- z hořlavých kapalin a plynů;
- z energetických médií (elektřina, průmyslové plyny, pára, tlaková zařízení);
- z provozovaných dopravních technologií (silnice, železnice, jeřábová doprava, transportní zařízení);
- z působení chemických a fyzikálních škodlivin (prach, hluk, vibrace, atd.);
- z uspořádání pracoviště (nedostačující manipulační pracovní plocha, práce ve stísněném prostoru, atd.);
- pádu na komunikacích pro možné opotřebení a znečištění;
- z nedodržení ergonomických zásad (zvedání a přenášení břemen, mikroklimatické podmínky - teplo, chlad, vlhkost vzduchu);
- pádu z výšky;

5. Zhotovitel je povinen splnit tyto základní bezpečnostní pokyny a požadavky:

a. Před zahájením prací je zhotovitel povinen písemně převzít pracoviště, minimálně formou zápisu do stavebního (montážního) deníku. Součástí převzetí musí být:

- vymezení pracoviště,
- stanovení přístupových, případně únikových cest,
- stanovení odpovědných osob zhotovitele a objednatele a určení osoby, která koordinuje opatření BOZ,
- vzájemné písemné informace objednatele a žadatele o rizicích a opatřeních před jejich působením, která svojí činností vytváří na pracovišti, tyto informace musí být na pracovišti přístupné. Bez písemného převzetí pracoviště včetně informací o rizicích není zhotovitel oprávněn zahájit práci.
- Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Každý z uvedených zaměstnavatelů je povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele. Dojde-li v průběhu práce ke změnám, které mohou ovlivnit proces koordinace BOZ, musí být ostatní zaměstnavatelé o této změně informováni.

b. Odpovědné „osoby zhotovitele“ (technici, stavbyvedoucí, vedoucí montážních čet, mistři, předáci) jsou povinny před zahájením prací absolvovat instruktáž u žadatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby s informacemi z instruktáže a technologickými nebo pracovními postupy v rozsahu, který se jich týká, byly prokazatelně seznámeny všechny „osoby zhotovitele“. V případě, že předpokládaná doba pobytu „osoby zhotovitele“ v areálu VT přesáhne dva kalendářní týdny, musí „osoby zhotovitele“ absolvovat rovněž vstupní školení BOZ u určeného smluvního dodavatele služby BOZ. Součástí vstupního školení je také školení o PO a prevenci závažných havárií. Náklady absolvování vstupního školení jsou nákladem zhotovitele.

c. Zhotovitel je povinen před zahájením prací určit a oznámit objednateli odborně způsobilou osobu odpovědnou v oblasti prevence rizik, včetně sdělení kontaktů na tuto osobu. Tato odborně způsobilá osoba je partnerem Představitel pro BOZ v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a je odpovědná za výkon dohledu nad dodržováním zásad bezpečnosti práce u činností, vykonávaných zhotovitelem nebo „osobami zhotovitele“.

d. „Osoby zhotovitele“ se mohou zdržovat jen na určených pracovištích a v prostorách, kde plní své pracovní povinnosti a kde byly poučeny o rizicích ohrožení zdraví (písemný záznam viz čl. II, odst. 5 písm. a, b, c těchto Základních podmínek). Při vstupu na tato pracoviště, do sociálních zařízení, kantýny či jídelny apod., mohou používat jen komunikace, které jim byly určeny žadatelem. Pobyť na jiných místech areálu VT

je přísně zakázán. „Osoby zhotovitele“ jsou povinny při řízení motorových či nemotorových vozidel na komunikacích v areálu TŽ dodržovat dopravní předpisy včetně dodržování nejvyšší dovolené rychlosti.

e. „Osobám zhotovitele“ se zakazuje používat jakékoliv předměty, kterými by mohlo být ohroženo zdraví zaměstnanců i ostatních osob, v tom rovněž veškeré předměty a způsoby jejich použití, které by mohly znemožnit nebo omezit sluchové vnímání zvukových výstražných, informativních či jiných znamení významných pro zajištění bezpečnosti a ochrany osob. V souladu s tím je zakázáno používání jakýchkoliv přehrávačů či jiných zařízení sloužících k poslechu s využitím sluchátkových výstupů. Zákaz se nevztahuje na používání ochranných pracovních prostředků.

f. Každá pracovní skupina musí mít předem určeného vedoucího jako osobu odpovědnou za organizaci práce dané pracovní skupiny a za dodržování těchto Základních podmínek „osobami zhotovitele“. Vedoucí pracovní skupiny musí být zveřejněn zápisem ve stavebním (montážním) deníku s uvedením tel. kontaktu a v případě jeho nepřítomnosti na pracovišti musí být zajištěna jeho dosažitelnost po celou dobu výkonu práce dané pracovní skupiny.

g. „Osoby zhotovitele“ jsou povinny používat při práci ochranné pracovní prostředky a pomůcky na základě identifikovaných rizik provozované činnosti. V podmínkách výrobních provozů jsou minimálním vybavením ochranná přilba, ochranný pracovní oděv, pevná pracovní obuv a čiré ochranné brýle. Všechny „osoby zhotovitele“ musí být viditelně označeny obchodní firmou či jiným označením osoby, jejímž jménem vykonávají svou činnost.

h. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti (staveništi). Zejména je povinen zajistit průběžný odvoz stavebních sutin či materiálů, které se vyskytnou během provádění prací, na dohodnutá místa uvedená v zápise o předání pracoviště nebo staveniště. Dále je zhotovitel povinen zajistit zabezpečení výkopů všeho druhu, pracovních prostor, míst ohrožených pádem předmětů, překážek na komunikacích a podobně.

i. V případech, kdy prováděné práce zasahují do průjezdného profilu koleje a jedná se o práce, při kterých je nezbytný průchod kolejištěm nebo při kterých dochází k omezení či narušení schůdného prostoru pro posunovače u kolejí normálního rozchodu do vzdálenosti 3000 mm od osy koleje a výšky 6 m nad temenem kolejnice a u kolejí úzkého rozchodu do vzdálenosti 2300 mm od osy koleje a výšky 4 m nad temenem kolejnice, k narušení stability kolejového svršku, případně hrozí-li jiné nebezpečí, je zhotovitel povinen předem projednat požadavky s vedoucím směny VT, který zajistí potřebnou součinnost s příslušným útvarem společnosti Vítkovice doprava a.s., případně s technikem oprav úseku VTy a postupovat vůči němu podle čl. II. odst. 5 písm. a) Základních podmínek.

j. Pokud práce zasahují do vnitropodnikových komunikací nebo je narušují, je zhotovitel povinen předem písemně dohodnout postup práce a bezpečnostní opatření s žadatelem, případně přímo s technickým dozorem správce komunikace příslušným dle rajónového plánu objednatel a komunikaci zabezpečit dle platných předpisů.

k. Napojení na odběr energie a médií z provozních sítí je zhotovitel nebo „osoby zhotovitele“ oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu žadatele, mistra útvaru Energetika, nebo zástupce provozu VT Údržba. Stejně pravidlo platí pro případ použití provozního zařízení nebo nářadí.

l. Dočasné stavební konstrukce (lešení):

- Zhotovitel („osoba zhotovitele“) provádějící stavbu lešení (dále jen „zhotovitel lešení“) provádí stavbu lešení dle pokynů žadatele.
- Každé lešení je nutno technicky dokumentovat.
- Před započítím stavby lešení je zhotovitel lešení povinen projednat s žadatelem jeho umístění v požadovaných prostorách.
- Dokončené lešení předává zhotovitel lešení žadateli formou zápisu např. v montážním deníku.
- Zhotovitel lešení je odpovědný za bezpečné provedení lešení podle technické dokumentace a platných předpisů, provádění odborných prohlídek a odstraňování zjištěných závad a nedostatků, které zapisuje v montážním deníku. Nemůže-li při odborné prohlídce ihned odstranit závady, informuje žadatele o nutnosti přerušit práce na lešení do doby odstranění závad. Informaci o závadách zapisuje v montážním deníku.
- Zhotovitel lešení po odstranění závad prokazatelně (zápisem v montážním deníku) informuje žadatele o odstranění závady.
- Po ukončení používání lešení zhotovitel lešení neprodleně demontuje, neudělí-li mu žadatel jiný pokyn.

6. Každý vzniklý pracovní úraz „osoby zhotovitele“ musí odpovědný zástupce zhotovitele neprodleně ohlásit žadateli a vedoucímu směny VT tel.: kl.6767 nebo 724 643 346 a útvaru VPd - Dispečerské řízení TŽ – tel.: 558 532 200. Zjišťování příčin vzniku úrazu, sepisování záznamů o úrazu a stanovení opatření proti opakování úrazů provádí zhotovitel ve spolupráci s Představitelem pro BOZ a odborně způsobilou osobou odpovědnou v oblasti prevence rizik. Objednatel si vyhrazuje právo svého vyjádření na Záznamu o úrazu „osoby zhotovitele“. Jednu kopii záznamu o úrazu je povinen zhotovitel zaslat žadateli.

7. Zhotovitel bere na vědomí zákaz požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek v areálu VT „osobami zhotovitele“, zákaz vstupu do areálu VT pod vlivem těchto látek a zákaz jejich donášení do areálu VT „osobami zhotovitele“. Porušení zákazu u alkoholických nápojů je zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou „osoby zhotovitele“ povinny se podrobit. Dechovou zkoušku jsou oprávněni vyžadovat vedoucí pracovníci VT, zástupci kontrolních orgánů objednatele a členové ostrahy. Nesouhlasí-li prověřovaný s výsledkem dechové zkoušky s tím, že popírá požití alkoholu, má povinnost podrobit se lékařskému vyšetření na obsah alkoholu v krvi nebo moči. Odmítne-li „osoba zhotovitele“ toto vyšetření, je rozhodující výsledek dechové zkoušky. Při pozitivním výsledku lékařské zkoušky hradí náklady za odběr a zkoušku zhotovitel.

III. Práce na vyhrazených technických (VTZ) a určených technických (UTZ) zařízeních

1. Před zahájením práce na VTZ a UTZ „osobami zhotovitele“ informuje zhotovitel o rozsahu prací příslušného provozního technika VTZ z úseku VTvps, mistra energetického hospodářství z úseku VTyue, tel. 595 952 937 a dispečink 595 956 767. Tento se seznámí s rozsahem prací, způsobem jejich provedení, ověří kvalifikační způsobilost zhotovitele prací, kvalitu a kompletnost dokumentace k VTZ a stanoví případné další připomínky k zabezpečení souladu prací a doložené dokumentace s platnou legislativou a k zajištění BOZ při pracích na VTZ a UTZ.

2. Zhotovitel dále v dostatečném časovém předstihu oznámí příslušnému zástupci vedoucího provozu Údržba 595 956 207 místo a termín konání zkoušek VTZ a UTZ.

3. Vedení pracovní skupiny, pracující na VTZ a UTZ, může být svěřeno pouze kvalifikované osobě, která v plném rozsahu odpovídá za kvalitu provedených prací, dodržování předepsaných pracovních postupů a zajištění bezpečnosti práce.

IV. Ochrana životního prostředí

1. „Osoby zhotovitele“ jsou při provádění prací a služeb v areálu VT – Válcovny trub povinny dodržovat právní předpisy k ochraně životního prostředí, přičemž zhotovitel nese plnou odpovědnost za řádný výkon činností a plnění povinností v této oblasti „osobami zhotovitele“.

2. Zhotovitel je povinen se žadatelem předem prokazatelně, tzn. s písemným záznamem, projednat zamýšlené použití takových surovin, materiálů, chemických látek a směsí a pracovních postupů, které způsobují nebo mohou způsobit znečištění některé složky životního prostředí, pokud toto použití není uvedeno ve smlouvě, popřípadě v projektové dokumentaci.

3. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby „osoby zhotovitele“ dodržovaly tyto specifické podmínky ochrany životního prostředí:

a. použití azbestu a polychlorovaných bifenyly, včetně výrobků tyto látky obsahujících a směsí (bez ohledu na obsah těchto látek) a použití křemičitého písku k tryskání je nepřipustné,

b. žadatel musí být písemnou formou informován o všech nebezpečných chemických látkách, směsích a jejich nebezpečných složkách, které po ukončení prací anebo služeb zůstanou v areálu VT – Válcovny trub jako součást zařízení nebo objektu (ochranné nátěry, izolace, náplně strojů apod.),

c. zhotovitel je povinen zajistit řádné nakládání s odpady „osobami zhotovitele“, které jsou jejich původci s tím, že povinností původců odpadů je v tomto směru zejména:

- vést v rozsahu platné legislativy evidenci o produkci odpadů vzniklých při realizaci prací a služeb a tuto předat nejpozději s ukončením akce žadateli,

- shromažďovat vzniklé odpady, které nelze ihned využít nebo odstranit, utříděné podle druhu a zabezpečit je před znehodnocením, odcizením, únikem do životního prostředí nebo jiným nežádoucím únikem,

- dodržovat zákazy volného spalování jakéhokoliv odpadu a odstraňování odpadů uložením do kontejnerů, které k tomu nejsou určeny,

- uzavřít krátkodobou smlouvu s jinou oprávněnou osobou na odběr směsného komunálního odpadu (SKO) a vytríděných složek SKO vznikajících při realizaci akce, nebude-li se žadatelem dohodnuto jinak,

- dohlížet a odpovídat za nakládání s odpady na území staveniště, zvláště v prostoru pro odpadové nádoby,

- zajistit po ukončení akce, před předáním staveniště nebo místa působení, odstranění všech vzniklých odpadů (včetně odpadů z obalů),

- ponechat odpady neželezných kovů a kabelů objednateli, nebude-li žadatelem stanoveno jinak,

d. ocelový a litinový šrot (ve smyslu ČSN 42 00 30), ponechat objednateli v místě určeném žadatelem, nebude-li žadatelem stanoveno jinak,

- e. dodržovat zákaz vypouštění odpadních vod do kanalizací a vodotečí bez předchozího písemného souhlasu žadatele,
 - f. neprodleně ohlásit žadateli jakýkoliv únik závadných látek do terénu, do kanalizace či do vodního toku.
4. Zhotovitel odstraňuje, na své náklady, následky havárie s dopadem na životní prostředí nebo jiné ekologické újmy, způsobené „osobami zhotovitele“, spolupracuje na odstranění následků této havárie s žadatelem a hradí objednateli náklady s tím spojené.
5. Žadatel je oprávněn provádět kontrolu ochrany životního prostředí při činnostech zhotovitele a „osob zhotovitele“ v rozsahu těchto Základních podmínek. V případě zjištění porušování těchto podmínek „osobami zhotovitele“ je zhotovitel povinen neprodleně zajistit nápravu.

V. Požární ochrana a havarijní připravenost

1. „Osoby zhotovitele“ při svém působení na území nebo v objektech VT jsou povinny dodržovat obecně závazné právní předpisy a interní akty řízení provozu VT v oblasti požární ochrany a havarijní připravenosti.
2. „Osoby zhotovitele“ jsou povinny respektovat kontrolní orgány objednatele v oblasti požární ochrany havarijní připravenosti. Postavení tohoto kontrolního orgánu má odbor VV – Hasičský záchranný sbor nebo technik požární ochrany na provozu VT (technik PO firmy ENVIFORM a.s.).
3. Odpovědné „osoby zhotovitele“ (technici, stavbyvedoucí, vedoucí montážních čet, mistři, předáci) jsou povinny před zahájením prací absolvovat školení o PO. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v oblasti požární ochrany na pracovišti byly prokazatelně proškoleny všechny „osoby zhotovitele“.
4. „Osoby zhotovitele“ plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k výkonu své činnosti. „Osoby zhotovitele“ jsou povinny počínat si tak, aby nezavdaly příčinu ke vzniku požáru nebo havárie, neohrožily život a zdraví osob, majetek a životní prostředí.
5. Při provádění svářečských prací musí „osoby zhotovitele“ postupovat dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách a interní dokumentaci TŽ (PPo TŽ-VV-39/05 Bezpečnost při svařování). Zvláštní požární bezpečnostní opatření musí být v dostatečném předstihu schválena technikem požární ochrany na provozu VT (technik PO firmy ENVIFORM a.s., tel. 602 497 898) nebo zaměstnancem oddělení VVd – Požární dozor. Tlakové láhve pro acetylén musí být při svařování vybaveny suchou předlohou umístěnou bezprostředně za redukčním ventilem.
6. „Osoby zhotovitele“ jsou povinny při vzniku požáru nebo jiné mimořádné události (úraz, otrava plynem, dopravní nehoda, výbuch, únik látek a přípravků, živelné pohromy apod.) postupovat podle požárních poplachových směrnic a bezodkladně ohlásit vzniklou událost na dispečink jednotky hasičského záchranného sboru podniku. HZS Vítkovice Reality Developments s.r.o., ze závodního tel. na číslo 150 nebo kl. 2918, nebo z mobilního telefonu 596 614 580 a vedoucího směny VTd na kl. 6767 nebo 724 643 346 „Osoby zhotovitele“ jsou dále povinny dodržet všechna opatření objednatele vyplývající ze vzniku mimořádné události, řídit se pokyny zasahujících složek.
7. Zhotovitel je povinen vyžádat si u žadatele resp. přímo a u technika požární ochrany na provozu VT – Válcovna trub (technik PO firmy ENVIFORM a.s.) nebo na odboru VV – Hasičský záchranný sbor souhlasné stanovisko k požadavku na zřízení, umístění a provozování jakéhokoliv druhu stavebních objektů (stavebních buněk, maringotek apod.), skladovacích prostor a dalších provizorií, které budou sloužit „osobám zhotovitele“.

VI. Ostraha majetku a všeobecná kontrola

1. „Osoby zhotovitele“ jsou povinny dbát pokynů a podrobovat se působnosti kontrolních orgánů objednatele v oblasti ostrahy majetku a všeobecné kontroly dle obecných i interních předpisů VT pro výkon daných činností. Postavení tohoto kontrolního orgánu objednatele má odbor PK - Kontrola. Výkon ostrahy majetku objednatele provádí dodavatel služby ostrahy.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby „osoby zhotovitele“ při svém působení v areálu VT dodržovaly zejména následující povinnosti:
 - a. Vcházet (vjíždět) na území (do areálu) VT i vycházet (vyjíždět) z tohoto areálu je povoleno výlučně v místech k tomu určených, která jsou pod kontrolou pověřeného dodavatele služby ostrahy objednatele.
 - b. Zhotovitel před započítím prací u objednatele projedná na referátu povolování vstupů - dodavatele služby ostrahy objednatele (velitel ostrahy VT), č. tel. 595 952 793, 725 906 506 záležitosti povolení vstupu do

areálu VT pro „osoby zhotovitele“. Žádost o povolení vstupu na dobu nepřekračující 14 kalendářních dnů předloží zhotovitel na předepsaném formuláři, jehož vzor tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, přičemž je povinen řídit se postupy uvedenými v připojeném Poučení. Žádost podává zhotovitel též pro každého svého smluvního dodavatele a „osoby zhotovitele“, které vykonávají práce pro tohoto smluvního dodavatele, a to zpravidla pro každého smluvního dodavatele samostatně. Tím není vyloučeno, aby si povolení vstupu obdobným způsobem zajistila pro své pracovníky každá z osob, poskytujících na straně zhotovitele práce nebo služby v areálu VT, samostatně. Vždy však platí, že příslušný žadatel o povolení vstupu nese odpovědnost za dodržování pravidel pobytu v areálu VT všemi „osobami zhotovitele“ uvedenými v žádosti, a to po celou dobu platnosti jejich pobytu v areálu VT. Vyžaduje-li činnost „osob zhotovitele“ v areálu VT časové období delší než 14 kalendářních dnů, postupuje zhotovitel při projednávání žádostí o povolení vstupů podle vnitřního předpisu objednatele - PPO TŽ-PK-37/02. Objednatel je oprávněn nepovolit vstup do areálu VT „osobám zhotovitele“, které mají zákaz vstupu nebo se v minulosti dopustily trestných činů (opakovaných přestupků) na majetku objednatele, jakož i osobám, jejichž účast na provádění činností na straně zhotovitele nelze dovodit z čl. VIII. těchto Základních podmínek.

c. V případě, kdy „osoby zhotovitele“ vnáší (dováží) na území VT materiál nebo nářadí, jsou povinny jej předložit v místě určeném ke vstupu (vjezdu) pracovníkům dodavatele služby ostrahy. V případě, kdy „osoby zhotovitele“ budou potřebovat k provedení práce či služby dovézt na území VT materiál nebo nářadí, jsou povinny se informovat o postupu u velitele ostrahy VT č. tel. 595 952 793, 725 906 506.

d. Každá „osoba zhotovitele“ je povinna vnášení (dovozu) nářadí a montážních pomůcek do areálu VT doložit zásilkou podrobným seznamem předmětů ve trojím vyhotovení, vč. uvedení výrobních čísel u toho nářadí a montážních pomůcek, které jsou tímto číslem označeny. Na seznamu musí být vždy uvedeno označení příslušné „osoby zhotovitele“ a místo složení v areálu VT.

e. Seznam nářadí, montážních pomůcek a materiálů dopravených silničními motorovými vozidly do areálu VT bude předložen ve trojím vyhotovení dodavateli služby ostrahy, který seznam opatří vstupním datem dovozu zásilky k objednateli. Jedno vyhotovení zůstane dodavateli služby ostrahy, jedno obdrží žadatel a jedno si ponechá žadající „osoba zhotovitele“. Takto orazítkovaný seznam je výchozím podkladem pro vystavení řádného dokladu k vývozu nářadí, montážních pomůcek nebo zbytkového materiálu po ukončení akce od objednatele zpět, přičemž žadající „osoba zhotovitele“ je povinna respektovat vnitřní předpisy objednatele, platné pro vývoz jeho branami. Bez tohoto seznamu nebo dokumentace a dokladů o původu dovážených předmětů nebude nářadí, montážní pomůcky ani materiál do areálu VT vpuštěno ani uvolněno pro vývoz z areálu VT. Po ukončení práce potvrzuje žadatel žadající „osobě zhotovitele“ množství materiálu spotřebovaného na území objednatele.

f. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby „osoby zhotovitele“ respektovaly pravidla pohybu materiálu stanovená objednatel.

g. „Osoby zhotovitele“ jsou oprávněny přivážet do areálu VT montážní i jiný materiál výhradně v množství a rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci pro danou investiční akci, resp. v množství a rozsahu nezbytně nutném pro řádný výkon jejich činností.

h. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na objektech užívaných „osobami zhotovitele“ byla učiněna všechna dostupná opatření k tomu, aby z nich nemohly být odcizeny uskladněné věci nebo materiál.

i. Dojde-li ke škodě na majetku „osoby zhotovitele“, je povinností poškozeného a zhotovitele bez zbytečného odkladu tuto skutečnost ohlásit v pracovní dny od 6.00 do 14.00 hod. na referát operativní skupiny dodavatele služby ostrahy č. tel. 558 533 046, v ostatní dobu na velitele ostrahy VT, 595 952 793, 725 906 506.

3. Vlastní buňku může „osoba zhotovitele“ v areálu VT zřídit a umístit pouze na základě předem schváleného písemného požadavku. Požadavek na umístění buňky schvaluje, spolu s vymezením podmínek jejího provozování, vedoucí střediska, případně referent správy majetku VT. K požadavku musí být zároveň doloženo souhlasné stanovisko požárního technika VT (Enviform a.s.). V požadavku i na buňce je žadající osoba povinna uvést název akce, pro kterou je buňka zřizována, označení „osoby zhotovitele“, její IČ a telefonní číslo „osoby zhotovitele“, zodpovědné za její provozování, dobu umístění buňky na území VT, její popis a výrobní číslo. Dovoz předem neoznačených buněk nebude dodavatelem služby ostrahy povolen. Odvoz buňky po ukončení prací může být realizován na základě předložení Povolení vývozu materiálu nebo zboží, schváleného velitelem ostrahy VT.

4. Objekty staveništních zařízení a pracovišť zhotovitele kontrolují pohyblivé hlídky dodavatele služby ostrahy stejně jako jiné objekty v areálu VT. Zjistí-li dodavatel služby ostrahy nebo kontrolní orgán objednatele nedostatky v zajištění majetku „osob zhotovitele“, bude zhotovitel nebo příslušná „osoba zhotovitele“ vyzvána, aby bezodkladně zjednala nápravu.

5. Objednatel neodpovídá za škody, které v důsledku nedostatečného zajištění vzniknou na majetku zhotovitele nebo „osob zhotovitele“ poskytujících práce nebo služby v areálu VT.

6. „Osoba zhotovitele“ je oprávněna s velitelem ostrahy VT, 595 952 793, 725 906 506, dohodnout záležitosti dovozu a vývozu náradí, montážních pomůcek a materiálů odlišně za předpokladu, že zřídí nebo již má u objednatele zřízen sklad obsluhovaný zaměstnancem s hmotnou odpovědností.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud se „osoba zhotovitele“ dopustí majetkového deliktu ke škodě objednatele nebo jiných subjektů působících v areálu VT, bude tento delikt vždy považován za podstatné porušení těchto Základních podmínek.

8. Zhotovitel odpovídá za to, že „osoby zhotovitele“ umožní kontrolním orgánům objednatele v areálu VT a na místech určených ke vstupu (vjezdu) provádět fyzickou kontrolu věcí v držení „osob zhotovitele“. Tato povinnost se vztahuje na „osoby zhotovitele“ i při vstupu (vjezdu) a odchodu (výjezdu) z areálu VT, včetně povinnosti podrobit se osobní prohlídce. Zhotovitel odpovídá rovněž za to, že „osoby zhotovitele“ umožní kontrolním orgánům objednatele provádět za jejich přítomnosti kontrolu, zda věci poskytnuté objednatelem jsou užívány řádným způsobem.

VII. Podmínky připojení do počítačové sítě TŽ – MS

1. Objednatel jako provozovatel a správce počítačové sítě TŽ - MS (v této kapitole jako „provozovatel“) si vyhrazuje právo na tvorbu vlastní specifikace síťové bezpečnostní politiky, vytvořením funkcí prosazujících bezpečnost a uvedením dodatečných bezpečnostních mechanismů, definováním zákonů, pravidel a praktik, jež určují bezpečnostní chování na počítačové síti TŽ - MS a na ní poskytovaných aplikací. V této kapitole pojem uživatel znamená „osoba zhotovitele“, který využívá síť TŽ – MS.

2. Uživatel, se zavazuje, že:

- a. nebude do sítě TŽ - MS zanášet počítačové viry a trojské koně;
- b. nebude zneužívat systém pro neoprávněný přístup k cizím informačním zdrojům;
- c. nebude poskytovat služby provozované na počítačové síti TŽ - MS třetím stranám, a to úplatně ani bezúplatně;
- d. nebude používat modemové připojení bez schválení provozovatele; v případě požadavku na přístup k externím počítačům a počítačovým sítím uživatel písemně požádá provozovatele sítě TŽ - MS o připojení a v žádosti uvede typ homologovaného modemu, číslo telefonní linky, na kterou je modem připojen a provozované aplikace. Stávající modemové připojení již používané pro spojení k externím subjektům uživatel písemně oznámí na adresu provozovatele; pro modemové připojení do sítě TŽ - MS se používá jediná definovaná modemová brána v síti TŽ - MS ve správě provozovatele; jakýkoliv jiný způsob modemového připojení do sítě TŽ - MS je zakázán;
- e. nebude zřizovat jiný způsob připojení k externím sítím - pro síť TŽ - MS je definován jediný spojovací kanál mezi datovou sítí TŽ - MS a externími sítěmi;
- f. pro přístup do počítačové sítě TŽ-MS z externích počítačových sítí a prostředků je definována služba VPN – vzdálený přístup.

3. Uživatel je odpovědný za rozvíjející nebo udržovací postupy, použité k ochraně svých programů a dat a za podporu a rekonstrukci ztracených dat, programů a postupů.

4. Objednatel neodpovídá uživateli za ztráty nebo změny programů nebo dat uživatele nebo jejich získání jinou stranou, s výjimkou opomenutí ze strany objednatele provést ty aspekty bezpečnostního postupu, které jsou pod kontrolou objednatele.

5. Uživatel je plně odpovědný za všechny operace provedené z jeho koncového zařízení. Identifikaci, heslo i vlastní koncový počítač je uživatel povinen zabezpečit proti zneužití neoprávněnou osobou. V tomto smyslu je povinen poučit všechny své koncové uživatele.

6. Provozovatel sítě TŽ - MS má právo činit technická a organizační opatření v souvislosti s provozem a rozvojem sítě. Těmito opatřeními vyjadřuje záměry vlastní nebo záměry opatření vyššího právního účinku, závazné podle organizačního postavení provozovatele, rozhodnutí povolujícího orgánu nebo obecně závazných právních norem.

7. Licence Lotus Notes jsou majetkem objednatele a jejich používání externími uživateli je možné pouze na smluvním základě.

8. Licence SAP, jsou-li uživateli používány, jsou uživatelé povinni zakoupit u firmy SAP ČR.

9. Jakýkoliv požadavek na změnu ve způsobu připojení, využívání síťových, datových nebo aplikačních služeb je uživatel povinen předem hlásit provozovateli.

10. V případě porušení těchto podmínek uživatelem je provozovatel oprávněn odpojit uživatele od sítě, požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši $w \times 20.000,-$ Kč (w je počet připojených počítačů v době sjednání příslušné obchodní smlouvy s uživatelem), nejméně však 100.000,- Kč, a požadovat úhradu prokazatelných škod přesahujících výši smluvní pokuty.

11. Bude-li uživatel chtít využívat některé centrální aplikace, musí o přístupy k těmto aplikacím provozovatele požádat a pak dodržovat stejné zásady jako zaměstnanec. Tyto jsou popsány v PPO IF-38/09 Provozování a využívání PC a PC SW v TZ a.s. a jeho příloze.

VIII. Subdodavatelé zhotovitele

1. Formulář „Základní subdodavatelské schéma zhotovitele“ je uveden v Příloze č. 2 k těmto Základním podmínkám. Tento formulář po jeho vyplnění zhotovitelem a po jeho následném odsouhlasení objednatelem tvoří nedílnou součást ujednání příslušné obchodní smlouvy. Zhotovitel není oprávněn toto základní subdodavatelské schéma měnit bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nestanoví-li se dále jinak.

2. Namísto subdodavatelů uvedených v základním schématu se na provedení jednotlivých prací mohou podílet též další subjekty z okruhu portfolia subdodavatelů, uvedeného v Příloze č. 2 – účast těchto subjektů na provádění jednotlivých činností je zhotovitel povinen objednateli předem oznámit, a to zápisem ve stavebním (montážním) deníku, včetně popisu jejich činnosti a uvedení odpovědné osoby.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce a služby pro objednatele poskytovaly výlučně osoby uvedené v objednatel schválené Příloze č. 2 k těmto Základním podmínkám, nebude-li s objednatel předem dohodnuto jinak, a to bez ohledu na to, na základě jakého smluvního vztahu tyto subdodavatelé svou činnost vykonávají a komu jsou za řádný výkon své činnosti odpovědny, tedy bez ohledu na to, na které subdodavatelské úrovni ve vztahu ke zhotoviteli při poskytování prací či služeb pro objednatele působí.

IX. Sankce za porušení povinností

1. Za porušení jakékoliv povinnosti vyplývající z těchto Základních podmínek je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností. V návaznosti na čl. I. odst. 2 těchto Základních podmínek má objednatel právo uplatnit sankce vůči zhotoviteli i v případě, že k porušení povinností dojde kteroukoliv z „osob zhotovitele“.

2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatele (referenta MS – TZ) zhotoviteli, nestanoví-li výzva jinou lhůtu.

3. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném upozornění odstoupit od jakékoliv smlouvy, na jejímž základě zhotovitel vykonává pro objednatele práce či poskytuje objednateli jiné služby, a to v případě jakéhokoliv porušení povinností zhotovitelem, která mu vyplývá z těchto Základních podmínek. Pro tyto účely se za podstatné porušení povinností považuje:

- porušení kterékoliv povinnosti zhotovitelem nebo kteroukoliv „osobou zhotovitele“ v oblasti BOZ (kap. II. a III. těchto Základních podmínek);
- porušení kterékoliv povinnosti zhotovitelem nebo kteroukoliv „osobou zhotovitele“ v oblasti ochrany životního prostředí (kap. IV. těchto Základních podmínek);
- porušení kterékoliv povinnosti zhotovitelem nebo kteroukoliv „osobou zhotovitele“ v oblasti požární ochrany (kap. V. těchto Základních podmínek);
- porušení kterékoliv povinnosti zhotovitelem nebo kteroukoliv „osobou zhotovitele“ v oblasti ostrahy majetku a všeobecné kontroly (kap. VI. těchto Základních podmínek);
- porušení kterékoliv povinnosti zhotovitelem nebo kteroukoliv „osobou zhotovitele“ v oblasti užívání počítačové sítě TZ - MS (kap. VII. těchto Základních podmínek);
- porušení kterékoliv povinnosti zhotovitelem nebo kteroukoliv „osobou zhotovitele“ v oblasti dodržování struktury subdodavatelů (kap. VIII. těchto Základních podmínek).

4. Objednatel je oprávněn neumožnit kterékoli „osobě zhotovitele“, která porušila některou z povinností podle této smlouvy, vstup či vjezd do areálu VT a odebrat jí i zhotoviteli povolení ke vstupu či vjezdu do areálu VT, pokud k tomuto porušení došlo při vjezdu či výjezdu dotčeného dopravního prostředku nebo při jeho užívání v areálu VT. Objednatel je povinen o těchto svých opatřeních informovat zhotovitele zápisem ve stavebním (montážním) deníku nejpozději v pracovní den následující po přijetí tohoto opatření.

5. Zvláštní sankce se uplatní v případě dodatečného zjištění nezákonného uložení/odstranění odpadů, které nebylo možné při převzetí prací či služeb odhalit (např. zasypání při terénních úpravách). Zhotovitel je povinen tyto odpady dodatečně odstranit na vlastní náklady a ve stanoveném termínu. Neučiní-li tak, je objednatel oprávněn tyto odpady odstranit na náklad zhotovitele. Při nedodržení termínu k odstranění odpadů je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení.

6. Za porušení Základních podmínek bude v souladu s TOP TŽ-06/02 (bod 5.3.3 c) provedena zhotoviteli bodová srážka.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tyto "Základní podmínky" nabývají účinnosti dnem 01.10.2015.
2. Závazky zhotovitele z těchto "Základních podmínek" zanikají dnem ukončení poskytování prací nebo služeb objednateli, s výjimkou, kdy závazkový vztah ze smlouvy o poskytování prací či služeb trvá v důsledku reklamace ze strany objednatele. Závazky či oprávnění z těchto Základních podmínek, jež podle své povahy nejsou vázány na období poskytování prací či služeb, trvají i po ukončení těchto prací.
3. Zhotovitel je povinen seznámit s těmito Základními podmínkami všechny „osoby zhotovitele“.
4. Důležitá telefonní čísla:
 - Záchraná služba, sanitní vůz, hlášení požárů, mimořádná událost 150 nebo 2918, z mobilního telefonu 596 614 580, vedoucí směny 595 956 767, 724 643 346
 - VPd - Dispečerské řízení (Hlavní dispečink TŽ) 558 532 200, (32 208)
 - Představitel pro BOZ 558 532 114
 - Velitel ostrahy tel. 595 952 793, 725 906 506
 - ENVIFORM a.s. - Revize VTZ 558 535 607
a protiplynová služba
 - ENVIFORM a.s. 595 956 768, 595 957 837
 - Poruchová služba strojní 724 643 334
 - Poruchová služba elektro 734 643 337
 - Plynáři 734 643 329Hasiči Vítkovice a.s. tel. číslo 150 nebo kl. 2918, nebo z mobilního telefonu 596 614 580
5. Nedílnou součástí těchto Základních podmínek jsou tyto přílohy:
 - č. 1 - Žádost o povolení vstupu/vjezdu do areálu TŽ, a.s., provoz VT – Válcovna trub
 - č. 2 - Základní schéma subdodavatelů